

# Borraccia Water bottle



ICA413

0,38 L




8 021799 421915



## ONE CLICK



Si attiva e si blocca con un click.  
Blocco automatico del pulsante per  
prevenire uscite accidentali.  
Facile da pulire.

Open and close with one click.  
Automatic reset button to lock water  
and prevent leakage.  
Easy to dismantle and clean.



Per far uscire o rientrare l'acqua basta  
spingere in avanti il pulsante e  
tenerlo premuto.

To let the water flow in or out simply  
push the button forward and keep it  
pressed.



Il pulsante torna automaticamente  
nella posizione di blocco.

The button automatically returns to  
the stop position.



rodents

birds

fish and turtles

cats & dogs

## Ciotola da viaggio in silicone Silicone travel bowl



rodents

 **ICA670**

Ø 11,5 cm - 0,38 L



birds

 **ICA671**

Ø 14,3 cm - 0,7 L



fish and turtles

 **ICA672**

Ø 18 cm - 1 L



cats & dogs

## Borraccia in plastica Plastic water bottle



 **ICA406**

0,5 L

